




# MSB Mietservice Berlin e.K.

Michael Uhlemann, Sterndamm 13, 12487 Berlin

Toilettenkabinen    Luxus-WC-Wagen    Stromerzeuger  
Bauzaun    Absperrgitter    Bauwagen

## WC Wagen „MINI“ vollautark für ca. 200-250 Benutzungen



### AUSSTATTUNG:

**abschließbare DAMENKABINE** mit Wand-WC, Waschtisch mit Einbauwaschbecken, Spiegel, Seifenspender, Handtuchhalter, Papierkorb, Dachentlüftung

**abschließbare HERRENKABINE** mit Wand-WC, Wandurinal, Waschtisch mit Einbauwaschbecken, Spiegel, Seifenspender, Handtuchhalter, Papierkorb, Dachentlüftung

Alle **Rohrleitungen** wurden **verdeckt** verlegt. Die WC-Spülung ist **extrem wassersparend (Vakuumtechnik)** und somit können viele Benutzungen ohne zusätzlichen Service zugesichert werden. Bei normaler Benutzung werden nur 0,8 - 1,5 l Wasser je Benutzer verbraucht. **Die Kapazität der Tanks liegt somit wesentlich höher als bei WC-Wagen anderer Anbieter. 200-250 Benutzungen sind ohne Entleerung möglich** (je nach Benutzung muss evtl. Wasser nachgefüllt werden.)

Telefon: 030 - 53 60 78 93  
Fax: 030 - 53 60 78 94  
E-Mail: [info@mietservice-berlin.de](mailto:info@mietservice-berlin.de)  
Website: [www.mietservice-berlin.de](http://www.mietservice-berlin.de) (im Umbau)

USt.Ident DE 230 111 224 HR A 34971

Der Betrieb kann völlig unabhängig von Strom und Wasseranschlüssen erfolgen. Licht und Wassertechnik werden durch das Solarmodul auf dem Dach nebst passender Batterie mindestens 1 Tag versorgt (sofern die Sonne scheint und das Solarpanel volle Leistung erreichen kann). Bei Gebrauch der Heizung und/ oder des Warmwasserboilers ist ein Stromanschluss zwingend notwendig.

Der Anhänger benötigt durch seine kompakte Bauweise (L. 3900 x B.1820 x H.3090 mm + Zugangsflächen) nur wenig Stellfläche und passt in fast jede Parkfläche. Unser Toilettenwagen „Mini“ ist relativ leicht (1050 kg leer, max. 1500 kg) und kann einfach von Hand rangiert werden. Auch benutzt (gefüllte Tanks) darf der WC-Wagen im Straßenverkehr gezogen werden.

Wenn Sie es wünschen, ist eine **Selbstabholung und die eigene Umsetzung** innerhalb des Mietzeitraumes **nach vorheriger Absprache möglich**. Bitte dazu die Hinweise „Selbstfahrer“ beachten! Der WC-Wagen kann nur von Hand gesäubert und nur in der frostfreien Periode angemietet werden, da der Frischwassertank nicht frostsicher ist.

### **Hinweise für Ihre Verbrauchskalkulation:**

Das Fassungsvermögen der eingebauten Tanks beträgt:

Frischwasser: ca. 200 l                      Abwasser: ca. 400 l

Der durchschnittliche Wasserverbrauch je Benutzung (Spülung und Hände waschen) beträgt bei unserem System ca. 1,5 l.

Das Frischwasser reicht somit für etwa 100-150 Benutzungen.

Jeder vor Ort benutzt ca. alle 4 Stunden das WC. Bei 8 Std. Aufenthalt und 3 Benutzungen je Person reicht das Frischwasser für ca. 40 Mitarbeiter. Wird das Frischwasser vom Mieter rechtzeitig aufgefüllt, können nochmals ca. 70 Benutzungen stattfinden, bevor der Fäkalientank entsorgt werden muss.

Das Auffüllen der Verbrauchsmaterialien (Papier, Seife, Handtücher), das Leeren der Abfalleimer während der Nutzungsdauer obliegt dem Mieter ebenso wie die Beseitigung kleiner Störungen und die **regelmäßige** Kontrolle der Pegelstände an den Tanks.

Bei Bedarf und längerer Nutzungsdauer können wir Ihnen für die Innenraumreinigung vor Ort gern eine erfahrene Reinigungsfirma empfehlen.

Haben Sie größere Benutzerzahlen, so könnte der WC-Wagen „Luxus“ interessant für Sie sein. Ein Angebot unterbreiten wir Ihnen gern. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese großen Wagen nur mit entleerten Tanks im Strassenverkehr befördert werden dürfen.

Aufgrund unserer Erfahrungen (und von Schäden) geben wir an dieser Stelle

### **Hinweise für eigene Umsetzungen durch den Mieter ( Selbstfahrer) bzw. dessen Beauftragte:**

Bitte wählen Sie ein **geeignetes Zugfahrzeug** (Fahrzeugklasse/Gewicht / Fahrzeugbreite passend zum WC-Anhänger)

**Rangieren nur mit Einweiser/ Kamera.** Starke Einschläge ebenso vermeiden wie zu viel Schub.

Zulässige **max. Stützlast beachten**. Hänger muss **waagerecht** anliegen und darf **nicht überladen** sein.

Das zulässige Gesamtgewicht ist zu beachten: Leergewicht des Wagens: 1070 kg + 25 kg Vorräte + Tankinhalt (200+400l max.)

Die Geschwindigkeit ist den Straßenverhältnissen anzupassen. Bei fehlendem Straßenbelag oder Feldwegen **Schrittempo** fahren

Nach der Ankunft den Wagen **waagerecht ausrichten** und mit allen 4 Stützen **abstützen**. Die Zuggabel/ Stützrad komplett entlasten und die **Reifen mit Feststellern** fixieren. Bei Standzeiten über 2 Tagen ist die Handbremse zu entlasten

Vor jeder Umsetzung **alle Treppen einklappen, Türen verschließen, lose Teile** (Papierkorb, Seife usw.) **sichern, alle Stützen hochfahren, Licht am Hänger überprüfen**. Vor jeder Fahrt muss eine Sichtprüfung des kompletten Wagens (bes. Reifen, Kupplung,...) erfolgen

Eine Kopie der Fahrzeugpapiere liegt in der Vorratsbox und kann als .jpg / .pdf Datei vorab/jederzeit gesendet werden

\* Kern- Arbeits-/Lenkzeiten: Mo.-Fr. 7-14:30 Uhr ; Tagespreise gelten je angefangenen Kalendertag unter Berücksichtigung unserer Kernlenkzeiten (bei Transporten durch MSB).

\*\* Wenn sie ein gleichwertiges und günstigeres Angebot eines anderen Anbieters vorliegen haben, bekommen Sie von uns den selben Preis .

\*\*\* Preise mengenabhängig